

Instruction Sheet for Stepless Hand Shower 无级调节手持花洒使用说明书

MODEL

型号: 202010

Stepless Hand Shower 无级调节手持花洒



Function Features 功能特点: Mist Spray 喷雾水 Shower Spray 花洒水 Mixing Spray 混合水


注意事项

- 1. 安装前请先彻底冲洗供水管以清除管道中的杂质。
- 2. 花酒的最高工作压力: 0.5Mpa(5bar)。水压超过0.5Mpa(5bar) 须安装减压阀。花酒最高工作温度及环境温度: 60°C。请特别注意花酒及花酒软管须远离加热器,否则可能损坏花酒及其密封件,甚至对使用者造成伤害。

CAUTION

- 1. Flush the water supply pipes thoroughly for remove debris.
- 2.The highest working pressure for handheld shower is 0.5Mpa (5bar). If it exceeds 0.5Mpa(5bar), a pressure reducer is needed. The highest water and environment temperature is 60°C. Please keep handheld shower and the shower hose away from heater, or it may become damaged and cause injury to the user.


安装尺寸



单位: mm

INSTALLATION DIMENSIONS

UNIT: mm



一(1)年有限责任保证书

摩恩的产品是在高质量标准及生产工艺下制造的,摩恩公司保证原始消费者和酒店行业购买者在此期间内,如果有渗漏或滴水等现象,摩恩公司将免费提供所需零件以使该产品恢复到良好的使用状态。

此保证是从购买者的原始收据所示的日期起生效。

这个保证仅对原始消费者和酒店行业的购买者有效,并不包括本产品在工业、商业、贸易和非酒店行业的使用,以及由于安装错误、产品滥用、或产品误用而造成的产品损坏。无论这些损坏是由建筑承包商、服务公司或由于您自己安装所造成的。摩恩公司对在安装、维修、替换方面所引起的人工费用或产品损坏将不负责任,对连带的后果性损坏也不负责任。

MOEN[®] 摩恩

摩恩(上海)厨卫有限公司

中国(上海)自由贸易试验区富特北路399号 执行标准: GB/T 23447-2009

服务热线: 400-630-8866

产品名称:	产品编号:
(客户填写)	

合格证

地: 厦门

· 检验员: 生产日期:



Instruction Sheet for Stepless Hand Shower 无级调节手持花洒使用说明书

安装说明

将垫片①(用户自备)放入软管③(用户自备)接头内,将手持花洒②旋紧在软管上; 软管的另一端连接水源。

花洒使用说明

握住花洒手柄,通过推钮上下移动,以实现 不同的水花功能。



花洒外形因不同型号而不同, 上图仅供参考。

INSTALLATION

Put the Washer① (not provided) into the Shower Hose③ (not provided) connector, screw the Handheld Shower② to the Shower Hose; Connect another end of Shower Hose to the water supply.

USAGE INSTRUCTION

Hold the shower handle, push the button up and down to achieve different spray function switches.

The appearance of the Handheld Shower varies according to the different models. Therefore, left figure is for reference only.

清洗说明

如何清除出水口水垢:

出水孔在使用一段时间后可能会堆积杂质 或结垢,导致水流变形、流量减小。请打 开水源,用力按压和摩擦橡胶出水孔,可 以轻松将杂质或结垢清除。

如何清洁花洒:

- 1. 为保持花洒洁净,请定期清洁。
- 2. 先用清水或中性的液体清洁剂清洗,再用干净的软布彻底擦干整个表面。
- 3. 切勿使用任何具有酸性和研磨作用的清洁剂。
- 4. 禁止使用钢丝球、钢丝刷等硬质物品清洗,以免划伤产品外 表面。

CLEANING INSTRUCTION

How to Clean the Nozzles:

Any debris or mineral build-up may cause the flow stream to become distorted or reduce the flowrate. To remove the debris or mineral build-up, run water through the Handheld Shower, firmly press or rub your finger back and forth across the rubber nozzles.

How to Clean the Shower Body:

- 1.Keep the product clean with clean water or mild liquid detergent regularly.
- 2. Rinsed up with clean water or mild liquid, and then wiped dry with soft cloth.
- 3. Acid or abrasive detergents are prohibited.
- 4.Do not clean the product with hard material, for example: steel wool, scourer, etc.

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

Moen products have been manufactured under the higher standards of quality and workmanship. Moen warrants to the original consumers and hotel purchasers that should this ever develop a leak or drip during this one year warranty period, Moen will FREE OF CHARGE provide the parts necessary to put the product back in good working condition.

This warranty shall be effective from date of purchase as shown on purchase's receipt.

This warranty is valid for the original consumers and hotel purchasers only and excludes industrial, commercial, or non-hotel business use of the product, product damage due to installation error, product abuse, or product misuse, whether performed by a contractor, service company, or yourself. Moen will not be responsible for labor charges and/or damage incurred in installation, repair or replacement, nor for incidental or consequential damages.



MOEN (Shanghai) Kitchen & Bath Products Co., Ltd.

No.399, Fute North Road, China (Shanghai)

Pilot Free Trade Zone

Complies With: GB/T 23447-2009
Service Hotline:400-630-8866

Product Name: _	Product NO.:
(Only for comsumer)	